

# FISCHERS INSTITUTIONSINVENTAR

## Montering af fire drejelige hjul på høje stole

1 – De to forhjul monteres som vist i den medfølgende vejledning for *"Montering af drejelige forhjul på høje stole"*

2 – Stolen lægges på siden på bordet. Der laves en opstregning til afskæring efter baghjulets beslag.



3 – Skær med en deкупørsav det det afmærkede. Skær også en lille af-  
fasning på det fremkomne skarpe  
hjørne. Slib alle kanter let med sand-  
papir. – Den afskårne klods kan  
anvendes som skabelon for de næste  
opstregninger.



4 – Hæng stolen med bunden i vejret på bordet.



5 – Placér beslag med hjul og hold det fast, mens der forbores med et max. 2 mm bor.



6 – Montér beslag og hjul med de to skruer.

