

# FISCHERS INSTITUTIONSINVENTAR

## Montering af parallelle forhjul på høje stole

1 – Streg vinkel-hak og hul op efter skabelon på begge vanger.



3 – Skær vinkel-hakket med dekopørsav. Slib kanterne let med sandpapir.



2 – Slå to stifter i den blivende del af plastglideren og én i den del, der bortskæres.



4 – Bor det opmærkede hul med et 6 mm bor.



5 – Montér beslag med hjul – sæt skruen gennem beslag og træ med skruehovedet yderst på stolen. Skru møtrikken stramt på.



6 – Stram skrue og møtrik, der danner hjulakslen, justér så hjulet drejer frit og glat.



7 – Slå hjulene på plads, så de er 3-4 mm over stå-fladen.



8 – Bor de sidste huller – montér skrue og møtrik stramt.

